



# ハニカム・サーモスクリーン 電動ウィンドウタイプ 取付け説明書

## 1 製品各部の名称



## 2 部品の確認




\*：本製品付属の取付けネジは、木部取付け用です。取付け面が他の材質の場合は、それぞれの材質に合わせた取付けネジや取付け具を用意して下さい。また、木部取付けの際は、キリ等で浅めの穴をあけた後にネジ止めすると、木部の割れを防ぐことができます。

## 3 取付け手順

※以下は、スクリーン本体側を上として説明しています。


### (1) アタッチメントの取付け

図のように額縁の上面にネジで固定します。奥行き方向の取付け位置は、「1. 製品各部の名称」を参考にして下さい。また両端には、後にケースキャップが納まるため、隙間(約2ミリ)を空けて下さい。  
※スクリーン本体を額縁の中に収める場合は、横断面図に示す「取付け位置」を、額縁の面から2ミリ以上離して取付けて下さい。



### (2) ケースキャップの取付け


図のようにケースキャップをスクリーン本体に取付けます。



ケースキャップの突起をスクリーン本体の矢印の箇所に入れて下さい。

### (3) スクリーン本体の取付け

図のようにアタッチメントにはめたあと、正面からネジで固定します。  
※図は各部の形状が分かるよう、ケースキャップを外した図となっています。実際の取付けは、ケースキャップを付けたまま行って下さい。



## 4 結線の方法

電源コード等の結線は、別紙の配線図を参照して行って下さい。

・以上で取付けは完了です。スライドバーの傾きの調整や、スクリーンの開閉を制御する場合は、取り扱い説明書の調整方法を参照して下さい。