

商品保証について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

■保証期間 商品取付後 2年

■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷などの天災地変による故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

修理依頼について

万一ご使用中に不具合が発生した場合、次のように点検・調整して頂いてもなお不具合があるときは、お買い求めの販売店(工事店)にご連絡ください。

現象	お願いしたい点検事項・注意点
開閉中に異音がある	コードの操作が逆になっていないか確認してください。逆になっていたら前ページの「使用上の注意」を参考に元に戻してください。
下げる時にコードが空回りする。 (網が降りない)	ボトムバーは自重で下がりますので、風が強い時などは一時的に途中で止まって、コードだけが回ることがあります。特に故障ではありませんので風が止むのを待って操作していただくか、補助的にコードを操作しながらボトムバーを手で下げてください。
網戸を下げる時にボトムバーが引っ掛かりやすい。	引っ掛かるレール部分のネットが走っているスキ間にシリコンスプレーを吹き付けてください。

お買い上げメモ

購入年月日	販売店(工事店)	商品名・品番
年 月 日		

販売店・工事店様へのお願い…記入の上、必ずお客様へお渡しください。

 **セーキ販売**

〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16 TEL 03-3993-0444

ロールアップ網戸 取扱説明書

お客様保存版

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただく事を、次のように説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。
 禁止	してはいけない禁止行為です。
 強制	必ず行なっていただくことを示しています。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告


お子様をコードで遊ばせないでください。
コードが首や体に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。
コードにぶら下がったり、ネットに寄りかかったり、押ししたりしないでください。
網戸のはずれ、落下、転落事故につながります。



※イラストは実物と異なる場合があります。

操作方法・操作上のご注意

- 網戸を下ろす場合は奥側のコードを引いてください。
- 網戸を上げる場合は手前のコードを引いてください。
- 網戸を安全に下まで下ろした状態で、さらに奥側のコードを引くと操作が逆になって破損の原因になります。(操作が逆になってしまった場合は手前のコードを引き続けると正常に戻ります)
- 網戸を下げる時、ボトムバーを持って下げないでください。
- 無理な開閉や乱暴な取扱をすると、網戸を破損するばかりではなく思わぬケガの原因になりますので、ご注意ください。




使用上のご注意

風が吹いている時に網戸を収納される場合に、防虫網が風により膨らみ網戸の開閉作動が重くなる、または動かなくなる場合があります。

そのような場合は、

- 少し風が収まるのを待ってから操作する。
- 室内ドアや他の窓を閉め風の通りを遮る。


などを行い、防虫網の膨らみを抑えてから網戸の操作を行ってください。



無理な開閉操作は網戸の操作コード・防虫網の破損のおそれがありますのでご注意ください。

警告


- 操作コードでお子様や事故にあわないようにご注意ください。
- 事故の発生を未然に防ぐために、操作コードをお子様の手が届かない位置に巻きつけてください。



お願い

⚠ 注意

- 犬や猫などのペットが、爪でネットを引っ掛けないようご注意ください。(図1)
- ネットには火気を近づけないでください。(図2)
- 製品本体にはブラインド用のブラケットやカーテンレール取付けのためのネジなどは止めないでください。ネット破損の原因になります。(図3)



お手入れ方法

(網戸は汚れがひどくなると風通しも悪くなります。こまめに掃除を行ってください。)

- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、またはスポンジで水洗いしてください。
- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。
- 変色・変質の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。

