


アルマーデフリー(片引き)取付説明書

セキ販売

- このたびは、セキ販売の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みにし、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。
- 取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれのないことを確認してください。
取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮させることができません。

■参考納まり図



■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

本体：1セット


※本体と縦枠は梱包内で
組合っています。

縦枠

網戸本体



上枠：1本



上枠インナー：1本



下レール：1本



薄バインドタッピンねじφ4×16




シルバー：8本
色付き：7本

(製品寸法により、余る場合があります。)

上枠戸先キャップ：1個



下レール吊元キャップ：1個



下レール戸先キャップ：1個



上部フック



下部フック




網戸W≤1250…各5個
網戸W>1250…各9個
(製品寸法により、余る場合があります。)

■取付手順

① 縦枠の取付

(1) 網戸本体の取り外し


網戸本体と縦枠の結束テープ(青)を外し、網戸本体を持ち上げて取り外してください。



注意 本体を結束しているテープは
取付説明書の指示に従って
剥がしてください。製品が破
損する恐れがあります。

(2) 縦枠の取付

縦枠の両面テープのハクリ紙をはがし、吊元側に垂直に仮固定してください。
縦枠が下面についていることを確認し、ねじで固定してください。




注意

縦枠は下面にしっかりついた状態で斜めにならないように
取付けてください。
縦枠が浮き上がった状態で取付けると、網戸の作動不良の
原因となります。

② 上枠の取付

(1) 上枠キャップの取付


上枠の端部に「上枠戸先キャップ」
を差し込んでください。



(2) 上枠の仮固定

上枠の両面テープのハクリ紙をはがし、下記の手順で取付けてください。

- ① 上枠を縦枠に差し込む。
- ② 上枠を戸先側に突き付ける。
- ③ 上枠を上額縁に押し付ける。




戸先側の芯がずれないように取り付けてください。

注意



(3) 上枠の固定


上枠をねじで固定してください。



薄バインドタッピンねじφ4×16
(シルバー)

(4) 上枠インナーの取付

上枠インナーを上枠に取付けてください。



注意

「吊元側」シールのついている側を
吊元側にして取付けてください。


③ 下レールの取付

(1) 清掃



下レールの取付面をきれいに清掃してください。

(2) 下レールの取付

- ① 吊元キャップの両面テープのハクリ紙を剥がした後、縦枠の下部の部品にパチンと音が鳴るまで差込み、床面に貼付けてください。





- ② 下レールの両面テープのハクリ紙を剥がした後、下レール吊元キャップ凹み部に凸加工された先端を突き付けて差し込み、床面に貼り付けてください。





④ 本体の取付

(1) 網戸本体の取付

- ① はずれ止めを下部側にスライドさせて、下図のように赤色の部品が隠れる状態にしてください。




- ② 網戸本体を上枠に建込み、床面に落としながら縦枠に押し込んでください。



(2) 受枠の取付

- ① 網戸本体上部、中央部のテープを剥がし、網戸本体から受枠を外してください。
② 受枠を戸先側に持っていき、ねじで固定してください。
③ 下レール戸先キャップを両面テープのハクリ紙をはがして貼付けてください。
④ 最後に下部のテープをはがしてください。




⑤ ワイヤーの調整

この作業はワイヤー調整が必要な場合に行ってください。


- (1) 可動棧上部の可動棧カバーを取外してください。

マグネットの上部にマイナスドライバーを差し込み、こじることで外すことができます。





- (2) 製品の状態に合わせて下記を参考に調整してください。

注意 ・黒色のネジは動かさないでください。
・可動棧を縦枠側に押し付けた状態で行ってください。



⑥ 上下フックの取付け

- (1) 可動棧を受枠まで引き出します。
(2) 上部フックを上枠インナー室内側加工穴から挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。
(3) 下部フックをスライドレール室内側の横溝より挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。



⑦ マグネット調整

可動棧に付いているマグネットの磁力を調整する場合には、可動棧のマグネットのネジをゆるめ、上下に移動させてください。マグネットとマグネット受けの当たる面積が変わり固定強度が変化します。

