



アルマーデフリー(両引き)取付説明書 セイキ販売

- このたびは、セイキ販売の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。
- 取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれのないことを確認してください。
取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮させることができません。

■参考納まり図




■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

本体：2セット ※本体と縦枠は梱包内で 組合っています。 縦枠 網戸本体	上枠：2本 	上枠連結 キャップ：1個 	上枠インナー ジョイント：1個 	
	上枠インナー：2本 	下レール 吊元キャップ 2個 	下レール 戸先キャップ 1個 	
	下レール：2本 	上部フック 	下部フック 	
	薄バインドタッピンねじφ4×16 16本 	網戸W≤2500…各14個 網戸W>2500…各18個 (製品寸法により、余る場合があります。)		

■取付手順


1 縦枠の取付

(1) 網戸本体の取り外し
網戸本体と縦枠の結束テープ(青)を外し、網戸本体を持ち上げて取り外してください。



注意 網戸本体に貼り付いているテープは取付説明書の指示に従って剥がしてください。製品が破損する恐れがあります。


(2) 縦枠の取付
縦枠の両面テープのハクリ紙をはがし、吊元側に垂直に仮固定します。その際、下部に「注意ラベル」が貼付いている方を室内側にしてください。縦枠が下面についていることを確認し、ねじで固定してください。



注意 縦枠は下面にしっかりとついた状態で斜めにならないように取付けてください。縦枠が浮き上がった状態で取付けると、網戸の作動不良の原因となります。



2 上枠の取付

(1) 墨出し：額縁開口の中央の位置に墨出ししてください。




(2) 上枠の固定


上枠の両面テープのハクリ紙をはがし、下記の手順で取付けてください。
①上枠に上枠連結キャップを取付け、縦枠に差し込む。
②墨出し部に合わせて上額縁に押し付けて貼り付ける。




- ③一方の上枠を反対側の縦枠に差し込む。
- ④上枠連結キャップに差し込みながら上額縁に押し付けて貼り付ける。
- ⑤上枠をねじで固定してください。




(3) 上枠インナージョイントの取付
上枠連結キャップに上枠インナージョイントを取り付けてください。




(4) 上枠インナーの取付
上枠インナーを上枠インナージョイントに差し込みながら上枠に取り付けてください。



注意 「吊元側」シールのついている側を吊元側にして取り付けてください。




上枠インナーの取付断面図



③ 下レールの取付

(1) 清掃・墨出し


下レールの取付面をきれいに清掃してください。
開口の中央の位置に墨出しをしてください。



(2) 下レールの取付: 下記手順で下レールを取り付けてください。


① 吊元キャップの両面テープのハクリ紙を剥がした後、縦枠の下部の部品にパチンと音が鳴るまで差し込み、床面に貼付けてください。

② 下レールの両面テープのハクリ紙を剥がした後、下レール吊元キャップ凹み部に凸加工された先端を突き付けて差し込み、床面に貼り付けてください。




ポイント

下レールの突合せ部にはすき間が空きます。



(3) レール戸先キャップの取付


両面テープのハクリ紙を剥がした後、下レールのすき間を埋めるように取り付けてください。





④ 本体の取付

(1) 網戸本体の取付

① はずれ止めを下部側にスライドさせて、下図のように赤色の部品が隠れる状態にしてください。




② 網戸本体を上枠に建て込み、床面に落としながら縦枠側に押し込んでください。左右とも同じように行ってください。



(2) ローラーハウスの取付

網戸本体の中央のテープをはずし、ローラーハウスを上枠インナージョイントにセットしてください。



⑤ ワイヤーの調整


注意

本製品は本体取付時にワイヤーにたるみが出るように設定されています。必ずワイヤーの調整を行ってください。

(1) 可動棧カバーを外してください。マグネットの上部にマイナスドライバーを差し込み、こじることで外すことができます。

(2) 両側の可動棧内にある②ネジのワイヤー(下図参照)を均等に張り、たるみをとってください。


その後、網戸本体下部のテープを剥がしてください。



(3) 製品の状態に合わせて下記を参考に調整してください。

注意

・黒色のネジは動かさないでください。
・可動棧を縦枠側に押し付けた状態で行ってください。



【ワイヤーにたるみが出てガタつく場合】


①②両方のネジのワイヤーをたるみがなくなるまで張ってください。

【開閉が重い場合】

①②両方のネジのワイヤーを少しゆるめてください。

【可動棧が斜めになる場合】

- 右図の場合
 - ①ネジのワイヤーを少し張る
 - ②ネジのワイヤーを少しゆるめる
- 右図とは逆の場合
 - ①ネジのワイヤーを少しゆるめる
 - ②ネジのワイヤーを少し張る




⑥ 上下フックの取付け

- (1) 可動棧を中央まで引き出します。
- (2) 上部フックを上枠インナー室内側加工穴から挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。
- (3) 下部フックをスライドレール室内側の溝溝より挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。

注意

取付位置は20cm(7山)以下で、上下同じ位置に取付けてください。



⑦ マグネット調整

可動棧に付いているマグネットの磁力を調整する場合には、可動棧のマグネットのネジをゆるめ、上下に移動させてください。マグネットとマグネット受けの当たる面積が変わり固定強度が変化します。

