



アルマーデフリーII (両引き 上下レール連結仕様) 取付説明書

880-53303B

セキ販売


- このたびは、アルマーデフリーIIをご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

本体  R/L 各1セット	アタッチメント  2本 (本体にセットされています)	上 枠  2本	上枠インナー  2本
下レール  2本	可動棧カバー  R/L 各1本	上枠キャップ  2ヶ	上枠インナージョイント  1ヶ
上枠連結ピース  2ヶ	下レール連結ピース  1ヶ	上部フック  14ヶ	ナベタッピン φ4×16  18本 (製品寸法により、余る場合があります)
			トラス小ネジ M4×16  1本

■ 取付の注意点


上枠、下レールの取付は必ず取付手順通りに行い、上下の連結部品が網戸取付開口の中央にくるようにしてください。連結部品が中央からズレると網戸の召し合せと合わなくなります。




■ 取付手順

1 上枠・上枠インナーの取付け


(1) 木額縁上枠の開口中央の位置に墨出しをしてください。



(2) 上枠の外れ止めベースがついている側に上枠キャップをはめ込んでください。




(3) 片方の上枠端部に上枠連結ピースをセットし、両面テープのハクリ紙をはがし、外れ止めベースが室内側の吊元にくるように額縁に仮固定してください。




注意
額縁の室内面と上枠キャップの室内面および上枠連結ピースの中心と取付開口中央の墨出し位置を合わせて取付けてください。

(4) もう片方の上枠の両面テープのハクリ紙をはがし、上枠連結ピースにハメ込むようにして額縁に仮固定します。




注意
上枠が連結部で蛇行しないように注意してください。

(5) 上枠キャップを左右にひろげ、上枠をナベタッピンφ4×16で固定してください。



(6) 上枠インナーを上枠インナージョイントで連結して上枠にセットします。


注意
上枠インナーの加工穴が中央側にくるようにセットしてください。



注意
W寸法が大きくセットしづらい場合は本体取付け後に連結してください。


2 下レールの取付け

(1) 下レールの取付面をきれいに清掃してください。木額縁の室内面(上枠キャップの室内面)から20mmの位置および額縁開口の中央の位置に墨出しをしてください。



(2) 下レールを両面テープにて固定する前に開口中央の墨出し位置と下レール連結ピースの中心、および木額縁の墨出し位置(室内面から20mm)と下レールの中心が合うように仮置きし、取付位置を確認してください。

取付位置の確認後、下レール連結ピース裏面の両面テープハクリ紙をはがし、下図の取付位置に仮固定してください。下レールの両面テープのハクリ紙をはがし、下レールを取付けてください。




注意

- ・下レールが連結部で蛇行しないように注意してください。
- ・下レールと下レール連結ピースとの間にスキ間が出来ないように突きつけて取付けてください。



3 アタッチメントの取付け

本体にセットされているアタッチメントを取り外し、ナベタッピンφ4×16で固定します。アタッチメントの中心（V溝）を上枠・下レールの中心とそれぞれ合わせてください。



4 本体の取付け


網戸本体を斜めにして上枠の切り欠きから挿入し、アタッチメントにハマ込みます。



左右共同じようにおこなってください


注意

網戸本体が下レールをまたぎ、下まで落ちているか確認してください。本体と床面とにスキ間があると作動に影響が出ることがあります。




W寸法が大きい時の上枠インナー連結方法

上枠インナーの中央側を上枠から抜き出し上枠インナージョイントで連結し再度上枠にセットします。




5 ジョイントピースの取付

黒いテープをはずし、ローラーピースを上枠インナージョイントにセットします。次に、プラスドライバーを使用してトラス小ネジM4×16で固定します。



6 外れ止めの調整

外れ止めピースを外れ止めベースに突き当てて固定してください。




7 ワイヤーの調整・可動棧カバーの取付


注意

本製品は本体取付時にワイヤーにたるみが出るように設定されています。必ずワイヤーの調整を行なってください。

両側の可動棧内にある②ネジのワイヤーを均等に張り、たるみをとってください。



開閉が重い場合や可動棧が斜めになる場合は、下記の要領でワイヤーの調整をおこなってください。




『開閉が重い場合』

①②両方のネジのワイヤーを少しゆるめてください。

『可動棧が斜めになる場合』

下図の左側の場合は、①ネジのワイヤーを少し張り、②ネジのワイヤーを少しゆるめてください。

下図の右側の場合は、①ネジのワイヤーを少しゆるめ、②ネジのワイヤーを少し張ってください。



ワイヤー調整後、両側の可動棧上部に可動棧カバーの切欠き部を上にしてはめ込んでください。

8 上部フックの取付け

(1) 両側の可動棧を引き出し、中央部で召し合せます。

(2) 上部フックを上枠インナー室内側の加工穴から挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。

注意

下部フックの位置に合わせて上部フックを取付けてください。
※下部フックは室内外両側に付いています。
(上部フックは余る場合があります)

