












アルマーデフリーⅡ (両引き) 取付説明書

880-53302E

セキ販売

- このたびは、アルマーデフリーをご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。


■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

本 体 R/L 各1セット 	アタッチメント 2本  (本体にセットされています。)	上 枠 1本 	下レール 1本 	上枠インナー 2本 	
可動棧カバー R/L 各1本 	上枠インナージョイント 1ヶ 	上枠キャップ 2ヶ 	上部フック 14ヶ 	ナベタッピン φ4×16 16本  (製品寸法により、余る場合があります)	トラス小ネジ M4×16 1本  緩み止め剤付き

■取付手順


① 上枠・上枠インナーの取付け

(1) 上枠の両端に上枠キャップをハメ込んでください。



(2) 上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがします。外れ止めベースが室内側にくるようにし、木額縁の室内面と上枠キャップの室内面を合わせて仮固定してください。


(3) 上枠キャップを左右に広げ、上枠をナベタッピンφ4×16で固定してください。



(4) 上枠インナーを上枠インナージョイントで連結して上枠にセットします。

注意

上枠インナーの加工穴が中央側にくるようにセットしてください。




注意

W寸法が大きくセットしづらい場合は本体取付け後に連結してください。


② 下レールの取付け

下レールの取付面をきれいに清掃してください。
木額縁の室内面(上枠キャップの室内面)から20mmの位置にマーカーしてください。下レールの両面テープハクリ紙をはがし、下レールの中心(V溝)をマーカーに合せて、左右のチリを均等にしっかりと貼付けてください。





③ アタッチメントの取付け

本体にセットされているアタッチメントを取り外し、ナベタッピンφ4×16で固定します。
アタッチメントの中心(V溝)を上枠・下レールの中心とそれぞれ合せてください。




④ 本体の取付け

網戸本体を斜めにして上枠の切り欠きから挿入し、アタッチメントにハメ込みます。




注意

網戸本体が下レールをまたぎ、下まで落ちているか確認してください。本体と床面とにスキ間があると作動に影響が出る場合があります。




W寸法が大きい時の上枠インナー連結方法

上枠インナーの中央側を上枠から抜き出し上枠インナージョイントで連結し再度上枠にセットします。




⑤ ジョイントピースの取付

黒いテープをはずし、ローラーピースを上枠インナージョイントにセットします。次に、プラスドライバーを使用してトラス小ネジ M4×16 で固定します。



⑥ 外れ止めの調整

外れ止めピースを外れ止めベースに突き当てて固定してください。




⑦ ワイヤーの調整・可動枠カバーの取付


注意

本製品は本体取付時にワイヤーにたるみが出るように設定されています。必ずワイヤーの調整を行ってください。

両側の可動枠内にある②ネジのワイヤーを均等に張り、たるみをとってください。



開閉が重い場合や可動枠が斜めになる場合は、下記の要領でワイヤーの調整をおこなってください。




『開閉が重い場合』

①②両方のネジのワイヤーを少しゆるめてください。

『可動枠が斜めになる場合』

下図の左側の場合は、①ネジのワイヤーを少し張り、②ネジのワイヤーを少しゆるめてください。

下図の右側の場合は、①ネジのワイヤーを少しゆるめ、②ネジのワイヤーを少し張ってください。



ワイヤー調整後、両側の可動枠上部に可動枠カバーの切欠き部を上にしてはめ込んでください。

⑧ 上部フックの取付け

(1) 両側の可動枠を引き出し、中央部で召し合せます。

(2) 上部フックを上枠インナー室内側の加工穴から挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。

注意

下部フックの位置に合わせて上部フックを取付けてください。

※下部フックは室内外両側に付いています。(上部フックは余る場合があります)

