

スクリーン本体の取外し方法



注意


- ・取外しの際は本体をしっかり支え、急な脱落にご注意ください。

①ブラケットのツマミ部を押してください。

※外れにくい場合は、ツマミとヘッドボックスの間を マイナスドライバーでひねると外れます。


②スクリーン本体を軽く持ち上げながら手前に引出してください。

※外れにくい場合は、天面に押し当てながら手前に引き出してください。




操作方法

- 上側のボールチェーンを引くとスクリーンが上がり、
下側のボールチェーンを引くとスクリーンが下がります。（図6）
※ボールチェーンはゆっくり操作してください。



- 自動降下式の場合
- ・上側のボールチェーンを引くとスクリーンが上がります。
- ・上側のボールチェーンを少し引き手をゆるめると自動的にスクリーンが下まで下がります。
- ・降下中はボールチェーンから手をはなさないでください。

- スクリーンは閉じた状態の癖がついているため、
完全に開ききらない場合があります。
その場合は、レールを持って軽くスクリーンを
伸ばしてください。ご使用されるうちに適切な
状態になります。（図7）




- 自動降下式の場合
- ・製品タイプやサイズによって、減速装置がついているため
スクリーンが下限まで降下しきらない場合があります。
その場合は、下側のチェーンで操作してください。

操作コードクリップ使用方法



強制

- ・ボールチェーンは必ず、お子様やペットの手の届かない位置に束ねて、
操作コードクリップで留めてください。



必要に応じてボールチェーンを
束ねる回数を調整してください。


お手入れ方法

- スクリーン生地はポリエステルの不織布です。

- 普段のお手入れは、スクリーンについたほこりをハタキ等で払ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄めた溶液に浸した布や
スポンジで、生地を軽くたたくようにしてください。
（遮光生地はできません。）

- たわし、金属ブラシなどで、スクリーン生地、アルミ枠をこすらないで
ください。破損やキズの原因になります。

- 変色・変質の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、
ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは
使用しないでください。（図9）



こんなときには・・・

◆レールが片下がりしてしまった場合

【主な原因】：スクリーン内のコードが絡まってしまったため。


【改善方法】：図10のように下側のボールチェーンを引いてスクリーンを一番下まで下げてください。
コードの絡みを解消できます。

※上記を実施いただいても直らない場合は、お買い求めの販売店（施工店）または、弊社まで
ご連絡ください。



注意

- ・絡み解消時にレールが勢いよく下りてくる場合がございますご注意ください。



商品保証と修理について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

■保証期間 商品購入後 1年

- 次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。
- 使用上の操作誤り、取付け上の誤り、不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷などの天災地変による故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

■修理をご依頼になる場合
お買い求めの販売店（施工店）にご連絡ください。

お買い上げメモ		
購入年月日	販売店(施工店)	商品名・品番
年 月 日	TEL :	

販売店・施工業者様へのお願い・・・施工後には記入の上、必ずお客様へお渡しください。



■製品に関するお問い合わせ先
セイキ総業株式会社 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢5-10-3
Tel 04-2951-7221 Fax 04-2951-7220
URL : <https://www.seiki.gr.jp/>