


★スクリーン本体のお取付けの前に、必ずこの説明書をお読みください。


(スクリーン本体の説明書のみを参照された場合、断熱レールを取付けできない場合があります)

断熱レール取付け説明書

■セット内容の確認（製品本体及び付属部品は取扱い説明書で確認してください）



※アタッチメントと断熱レールは左右別に、組み合わされてセットされています。セット内容の確認はアタッチメントから断熱レールを取外して行ってください。



1. ブラケット取付け位置の確認

断熱レールが窓枠内に納まるような位置にブラケットを取付けます。


その時のブラケットの位置は以下になります。

※ブラケットの固定方法はスクリーン本体の説明書を参照してください。

スタンダードタイプ・ツーウェイタイプの場合

奥行方向：前のネジ穴が窓枠正面から20ミリ以上の位置


左右方向：中心が縦窓枠の内側から約80ミリの位置



ループコードタイプの場合

奥行方向：前のネジ穴が窓枠正面から18ミリ以上の位置

左右方向：中心が縦窓枠の内側から約70ミリの位置



2. スクリーン本体の取付け

スクリーン本体の説明書を参照してください。


3. アタッチメントの固定

※アタッチメントには上下左右があります。

- ①両面テープのはくり紙をはがします。
- ②スクリーンの下レール端部の切り込み部にアタッチメントの溝を合わせて窓枠に貼ります。
- ③アタッチメントが窓枠と平行に貼られているか確認し木ネジで固定します。

ポイント

- 上下にすき間がある場合は、下面に合わせてください。




4. 断熱レールの取付け

※断熱レールには上下左右があります。

- ①断熱レール上部（切り欠きがある側）をスクリーンの切り込み部に差し込みます。
 - ②上に押し当てながら、奥へ押し込みます。
- ※上から順に押し込んで下さい。
(しっかりとハマるとパチンと音がします)

ポイント

- 断熱レールはアタッチメントにはまると、上下にスライド可能なため、すき間がある場合は下面に合わせてください。




以上で取付けは完了です

使用上の注意

風等でスクリーンが断熱レールから外れた場合は、手で入れ直してから操作を行なってください。
外れたまま操作を行うと、スクリーンのしわの発生や破損の原因となります。

●断熱レールの取外し方法

- ①スクリーンを完全に上げた状態でロックします。
- ②断熱レール（下部）とアタッチメント（下部）とのすき間に、マイナスドライバーの先を差し込み、回転させます（こじる）。



スクリーン本体の取外しは、断熱レールをアタッチメントから取外さないとできません。

- ③断熱レールが外れかかった状態になったら、下部（ドライバーを差し込んだところ）を持って、下から順に手前に引きながら外します。

