



ハニカム・サーモスクリーン 電動トップライトタイプ 取付け説明書

1 製品各部の名称



2 部品の確認



*1：ガイドレールは、端から150ミリの位置にネジ穴のある方がスクリーン本体側となります。


*2：本製品付属の取付けネジは、木部取付け用です。取付け面が他の材質の場合は、それぞれの材質に合わせた取付けネジや取付け具を用意して下さい。
また、木部取付けの際は、キリ等で浅めの穴をあけた後にネジ止めすると、木部の割れを防ぐことができます。

3

※以下は、**スクリーン本体側を上**として説明しています。


(1) アタッチメントの取付け

図のように額縁の上面にネジで固定します。奥行き方向の取付け位置は、「1. 製品各部の名称」を参考にして下さい。
※スクリーン本体を額縁の中に収める場合は、図に示す「取付け位置」を、額縁の面から2ミリ以上離して取付けて下さい。



(2) スクリーン本体の取付け


図のようにアタッチメントにはめたあと、正面からネジで固定します。



(3) エンドケースの取付け


図のように、額縁の下面にネジで固定します。

※奥行き方向の取付け位置は、**スクリーン本体に合わせて下さい。**




(4) ガイドレールの取付け

ガイドレールの**方向に気を付け**(「2. 部品の確認」参照)、スクリーン本体の下側とエンドケースの内側にガイドレールを入れ、スクリーン本体に突き当てた位置にネジで固定します。
※取付けの際は、ガイドレールと本体の間にコードを挟まないように注意して下さい。



(5) U金具の取付け

スライドバーから出た**コードを交差させない**ように、エンドケースのネジ穴にあわせ、ネジで固定します。



4

電源コード等の結線は、別紙の配線図を参照して行って下さい。

- ・以上で取付けは完了です。スライドバーの傾きの調整や、スクリーンの開閉を制御する場合は、取り扱い説明書の調整方法を参照して下さい。