

CP面格子

取付説明書




- このたびは、『CP面格子』をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

⚠ 注意

- 本製品は木造躯体用です。ALC・RCなどの躯体には取付けないでください。
- ネジ止め箇所は指定のネジを指示通り確実に締め付けてください。
- 柱のない場所には取付けないでください。事前に建築図面などで納まりを確認してください。
- 柱へのねじ込み深さは30mm以上確保してください。
- 組立ネジは使用中緩まないように締め付けてください。
- シーリングは必ず指定箇所に行なってください。
- 施主様には、1世帯ごとに取扱説明書を必ずお渡しください。

■柱へのねじ込み深さ





■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

<p>●本体</p> <p>1セット</p> <p>※本図は横格子タイプです</p>	<p>●ブラケット</p> <p>4セット</p>	<p>●ワンウェイナベネジ φ4×90</p> <p>8本</p>
--	---------------------------	---------------------------------------

■参考納まり図 (横格子タイプの場合)

■縦断面図

■横断面図



■組立手順

1 ブラケットの取付

- (1) ブラケットが本体に挿入できるまでネジを緩めてください(図1)。
- (2) ブラケットをコーナーキャップ部から挿入して固定してください(図1)。

注意

- 規格表示ラベル位置は内観左上になります。

注意

- ブラケット芯位置は製品上下端から90～150mmの位置に取付けてください。




図1. ブラケットの取付

2 取付位置の墨出し

- ブラケットを取付ける位置に墨出ししてください(図2)。

注意

- 取付幅W=製品W+34.4
- 取付高H=製品H-(180～300)

3 本体取付ネジの下穴あけ

- ワンウェイナベネジの固定位置に下穴(φ3.5)をあけてください(図2)。

注意

- ネジの固定位置にシーリングを施してください。

4 本体の取付

- 本体をワンウェイナベネジφ4×90にて固定してください(図2)。

注意

- 本体にガタツキがないことを確認してください。




図2. 取付位置の墨出し, 本体の取付