

格子ユニット 50×150 取付説明書


●このたびは、『格子ユニット 50×150』をご採用いただきましてありがとうございます。  
●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

**⚠ 注意**


- 6階以下の建物（格子上端21m以下）に設置してください。
- 設置高さ・すき間寸法に注意して取付けてください。
- ALCパネル自体に固定することは絶対にしないでください。
- ボルトナット等はしっかりと締付けてください。
- 注意ラベルは必ず指定箇所に貼り付けてください。
- 施主様には、1世帯ごとに取扱説明書を必ずお渡しください。

## 部品の確認

### ◆製品本体



## ●ブラケット



●六角ボルト  
M8×30



●フランジ付き六角ナット  
M8用




### ●注意ラベル




## 納まり図

### ■縦断面図



### ■横断面図



## 組立手順

### 1 取付位置の墨出し


下図を参考に、製品にあわせてブラケットの取付け位置を、直角・平行を見ながら墨出ししてください。

## ①ブラケットピッチ


## ② 胴縁ピッチ

### ③連続胴縁ピッチ


(ユニット縦連続の場合のみ)




＜単体納まり＞




＜片側連結納まり＞



＜両側連結納まり＞



※ 格子ユニット幅UW＝（格子本数×150）－100




	胴縁本数	②	③
格子出来高H ≤ 1650	2本	格子出来高H - 300	330
1650 < 格子出来高H	3本	(格子出来高H - 300) / 2	

## 組立手順


### ② ブラケットの取付け

墨出し位置に下穴（ $\phi 12.5$ 、深さ39）をあけ、アンカー（M8用）を埋込み、ブラケットを座金組込み六角ボルトM8×16で固定してください。




### ③ 格子本体の取付け


（１）格子本体をブラケットの上に乗せてください。（２）胴縁とブラケットの間にスキ間が無いことを確認してください。スキ間がある場合は、ブラケットを固定している六角ボルトを緩め、ブラケットを胴縁に突き当たった状態で再度固定してください。



（３）胴縁の穴位置とブラケット穴位置があっていることを確認し、水平器等で格子の垂直を見ながら、六角ボルトM8×30で固定してください。




（４）注意ラベルを、お施様の目の届く高さの見やすい位置（格子もしくは胴縁）に貼り付けてください。




以上で取付けは完成です。

### 格子固定部詳細




### オプション品（木口隠しキャップ）詳細



### 部材加工寸法詳細

#### ■ 格子材（合成木材50×150）



#### ■ 胴縁（Lアングル65×65 t=6.0）

