


■ 施工要領 (ラティスフェンス)

ラティスフェンスを取り付ける場合は、必ず下地の補強を行ってください。(P13~15「下地の補強方法」参照)


① 支柱にベースを取付けます。

支柱セットに同梱されているナベタッピング4×20で支柱に支柱固定金具を取付けます。
支柱の上下に注意して取付を行なってください。



② パネルを組立てます。

- ① パネルに同梱のトラス小ネジM4×18で支柱に下側のパネル固定金具を取付けます。
- ② パネルをパネル固定金具の上に乗せて、パネルと支柱の間にすき間が出来ないように支柱に突き当てて、パネルに同梱のトラスタッピング4×16で固定してください。




- ③ 上側のパネル固定金具を①②と同様に取付けます。
- ④ 笠木固定金具を支柱セット同梱のナベタッピング4×16で固定します。

■ 施工要領 (ラティスフェンス)

※コーナー支柱での組立

コーナー支柱には3方向にパネル固定金具取付用の加工があります。
パネルのコーナーの向きに注意して組立を行ってください。

【コーナー支柱】




4 笠木の切断

柵包内の笠木は1スパン、2スパン用の長さになります。

連結、コーナー部は切断が必要です。下記を参考に笠木の切断を行なってください。

【1スパン用】




【2スパン用】



【連結の場合】

支柱の中心で笠木を連結します。



【コーナー連結の場合】




■ 施工要領 (ラティスフェンス)

⑤ 笠木・笠木キャップの取付

笠木を笠木固定金具の上に乗せ、支柱セット同梱のトラスタッピングφ4×16で固定します。

笠木の端部・連結部・コーナー連結部に合わせてそれぞれの笠木キャップをサラタッピングφ4×16で固定します。



⑥ デッキへ取付け

ラティスフェンスを安全にご使用いただくために取付ネジは、デッキの大引きもしくはアルミ補強材に固定して下さい。

ラティスフェンスを取付け位置に配置し、支柱固定金具の取付穴に沿ってφ4の下穴を開けます。

支柱セット同梱のナベタッピング5×50で固定して下さい。

