

ドア用取付枠 RF型
無目用補助枠 RF型

取付説明書



- このたびは、セーキ販売の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■部品の確認（梱包内の部品点数をお確かめください。）

		横部材				縦部材		
姿 図								
品 名		補助枠	補助枠アタッチメントA	補助枠アタッチメントB	枠気密クッション	補助枠	補助枠アタッチメントA	補助枠キャップ
個 数	ドア用取付枠	1	1	-	-	2	2	2
	無目用補助枠	1	-	2	1	-	-	-
備 考		上枠用・無目用	上枠用	無目用	無目用	アタッチ材・受枠用	アタッチ材・受枠用	

姿 図										
品 名		補助枠固定金具A	補助枠固定金具B	固定金具取付用型紙	ナベタッピンねじ1種 (φ4×16)	ナベ小ねじ (φ4×20)	ナベタッピンねじ3種 (φ4×8)	ナベタッピンねじ3種 (φ4×10)	ナベタッピンねじ2種 (φ4×10)	ナベ小ねじ (φ4×6)
個 数	ドア用取付枠	-	-	-	13	2	7	8	2	-
	無目用補助枠	2	2	1	2	-	4	-	-	2
備 考					補助枠アタッチメント、 補助枠固定金具取付用	補助枠キャップ固定用	上枠・受枠取付用	アタッチ材取付用	補助枠キャップ固定用	補助枠固定金具固定用

同梱ねじは製品サイズにより余る場合があります。




■取付手順

① 部材の加工（オーダー発注の場合は、切詰め・穴加工は不要です。）

（1）木額縁の内寸法（W・H）を実測し、各部材を切断してください。

●ランマ無


●ランマ付




（2）ドア用取付枠の部材に穴加工をしてください。

●補助枠（上枠用）の加工

図の位置にφ4.5の穴をあけてください。




●補助枠アタッチメントA




補助枠アタッチメントAを切断した際、端部からφ4.5までの距離Lが70mmを超えている場合は、端部から70mmの位置にφ4.5の穴をあけてください。

② 補助枠の組立

- （1）補助枠（上枠用）に補助枠キャップを差込み、ナベタッピンねじで固定してください。
- （2）補助枠（アタッチ材・受枠用）に補助枠キャップを差込み、コーナー部にすき間が出来ないようにナベ小ねじで固定してください。



木額縁に段差のある場合
木部材で段差をなくしてください




③ 補助枠の取付

- (1) 補助枠アタッチメントAの両面テープハクリ紙をはがして木額縁に仮止めし、ナベタッピンねじで固定してください。

ポイント



木額がMDF等の場合、下穴をあけてください。

- (2) 補助枠アタッチメントAに補助枠をスナップインではめ込んでください。



お願い

補助枠アタッチメントAは正確に取付けてください。正しく取付いていないと補助枠が取付けできなくなります。




コーナー部を合せる

ランマ付の場合


【内付・半外付タイプ】

- (1) 補助枠アタッチメントAの両面テープハクリ紙をはがして木額縁の内側面に合わせ仮止めし、ナベタッピンねじで固定してください。
- (2) 補助枠アタッチメントAに補助枠（アタッチ材・受枠用）をスナップインではめ込んでください。




ポイント


補助枠アタッチメントAは木額の内側面に合せて取付けてください。



- (3) 補助枠（上枠用）に補助枠アタッチメントB、枠気密クッションを連結してください。
- (4) 補助枠アタッチメントBに補助枠固定金具を差込み、ナベ小ねじで固定してください。
- (5) 補助枠に補助枠キャップを差込み、ナベタッピンねじで固定してください。




- (6) 組み終えた補助枠（上枠用）を補助枠（アタッチ材・受枠用）の上に差込みナベ小ねじで固定してください。
- (7) 固定金具をナベタッピンねじで木額縁に固定してください。




【無目納まりタイプ】

- (1) 固定金具取付用型紙の下端を無目下端に合わせ固定金具取付位置に印を入れてください。




- (2) 固定金具を印に合わせ、ナベタッピンねじで固定してください。
- (3) 補助枠に補助枠アタッチメントB、枠気密クッションを連結してください。
- (4) 補助枠アタッチメントBに外した補助枠固定金具Bを差込み、補助枠固定金具Aと補助枠アタッチメントBをナベ小ねじで固定してください。



ドアクローザがある場合

- 枠気密クッションに切れ目を入れてください。



ポイント

納まりに合わせて長さを調整してください。

