

## ロールフリーⅢ（片引き）

## 取付説明書



- このたびは、ロールフリーⅢをご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。


### ■部品の確認（梱包内の部品点数をお確かめください）

<p>本体：1セット</p> <p>アタッチ材：1本</p> <p>受枠：1本</p> <p>※梱包内では組合っています。</p>	<p>上枠：1本</p> <p>上枠レール：1本</p> <p>下レール：1本</p> <p>※梱包内では上枠と上枠レールは組合っています。</p>	<p>上枠キャップ 2個</p> <p>ナベタッピンφ4×20 11本</p>
---	--	---


### ■取付手順

#### ① 上枠・下レールの取付け


- （1）組合っている上枠と上枠レールを離し、上枠の両端に上枠キャップをハメ込みます。



- （2）上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがします。ラベルの貼ってある面を室外側にして木額縁の室内面と上枠キャップの室内面を合わせ、左右のチリを均等にして仮固定してください。



- （3）上枠キャップを左右に広げ木額縁との隙間を無くし、ナベタッピンφ4×20で固定します。
- （4）下レールの両面テープハクリ紙をはがします。



#### 注意

下レールの切欠き加工が網戸の吊元側になります。

吊元側

下レール



- （5）木額縁室内面から27ミリの位置に印を付け、下レールの中心を合わせて戸先側に突き当ててしっかりと貼付けます。

#### ② 上枠レールの取付け

- （1）上枠に上枠レールをハメ込みます。

#### 注意

上枠レールの切欠き加工と調整ネジが網戸の吊元側になります。



- （2）上枠レール吊元側の下から見えるネジを緩めて調整キャップをスライドさせて木額縁との隙間を無くします。緩めたネジをしっかりと締めて固定します。


#### 注意

ネジは手で締めてください。

#### お願い

ネジを締めた後、上枠レールが上下に動くことを確認してください。

上枠を下から見上げた図




### ③ 受枠とアタッチ材の取付け


(1) 受枠を戸先側にセットし、ナベタッピンφ4×20で固定します。

#### 注意

受枠の上下両端の切欠き加工に下レール・上枠レールが、しっかりハマっていることを確認してください





(2) ロックツマミを上スライドさせ、本体からアタッチ材を外して仮止め用両面テープのハクリ紙をはがしてください。



(3) アタッチ材の上下に注意して吊元側にセットし、ナベタッピンφ4×20で固定します。

#### 注意

アタッチ材が浮き上がった状態で取付けると、網戸の作動不良につながります。




### ④ 網戸本体の取付け


(1) 本体の上下に注意して吊元側のアタッチ材にセットします。

#### 注意

- ・ 本体収納枠に ① シールが貼ってあります。
- ・ 本体の上下端部の樹脂キャップの溝に上枠レール・下レールがハマっていることを確認してください。



(2) アタッチ材にしっかりと押し付けながら、ロックツマミを下にスライドさせて網戸本体を固定します。



これで網戸の取付けは完了です。  
数回開閉を行って正常に動くか確認してください。

#### 注意

上下レールからスライドレールが外れてしまう場合は正しい位置にセットされているか確認してください。

