


# ドアクローザカバー RF型 取付説明書



- このたびは、セーキ販売の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

## はじめに

本ドアクローザカバーはランマ無枠に取付ける場合で、ドアクローザが取付面から張り出さない場合に、ドアクローザの出幅・高さを逃げるために取付けます。  
ドアクローザカバーが取付可能な納まりは、ドアクローザカバー取付面とドアクローザまでの寸法が下記の場合に限ります。  
施工前に必ず確認してください。



a: 78mm以下  
b: 5mm以上  
c: 56mm以上

## 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください。)

姿 図			
品 名	ドアクローザカバー	ブラケット	カバーキャップ
個 数	1	W ≤ 1300 : 2 1300 < W : 3	R/L 各 1
備 考			


姿 図				
品 名	型紙	ナベタッピンねじ1種 (φ4 × 16)	トラスタッピンねじ3種 (φ4 × 8)	ナベタッピンねじ3種 (φ4 × 8)
個 数	1	W ≤ 1300 : 4 1300 < W : 6	W ≤ 1300 : 2 1300 < W : 3	3
備 考		ブラケット固定用	カバー固定用	網戸上枠固定用

同梱ねじは製品サイズにより余る場合があります。

## 取付手順

### ① ドアクローザカバーの切断・穴加工 (オーダー発注の場合は、切詰め・穴加工は不要です。)


(1) 木額縁上部のW方向の内々寸法を実測し、ドアクローザカバーを切断してください。




切断寸法 = 内々寸法 - 10mm

#### ポイント

加工穴と反対側を切断してください。



(2) 加工穴と反対側に穴加工をしてください。  
V溝上に端から70mmの位置にφ5程度の穴をあけてください。




## ② ドアクローザカバーの取付

(1) ブラケットの両面テープハクリ紙をはがし、型紙で位置合わせをして木額縁に仮止めしてください。


※ W寸法が1300mm以下はブラケットは両端2個となります。

### ポイント


木額縁と型紙、型紙とブラケットの角度を合せてください。





(2) 仮止めしたブラケットをねじで固定してください。



(3) ドアクローザカバーにカバーキャップを差込んでください。キャップのR/Lの刻印は内観で表しています。



(4) ブラケットと木額縁のすき間にドアクローザカバーを差込み、カバーキャップを左右にスライドさせ、木額縁との間をなくし、トラスタッピンねじでドアクローザカバーを固定してください。



## ③ 網戸上枠の取付

網戸上枠の固定にはドアクローザカバーに同梱されているねじ (ナベタッピンねじ3種 φ4×8) を使用してください。ねじは網戸サイズにより余る場合があります。

網戸上枠固定に使用するねじ本数

300 ≤ W ≤ 900 : 2本 (余り1本)

900 < W ≤ 1800 : 3本 (余りなし)

