





玄関段差用部材 取付説明書

- このたびは、「玄関段差用部材」をご採用くださいますありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。


■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

玄関段差用部材  2本	スポンジ L=300 (両面テープ付き)  2個
丸木ネジ $\phi 3.8 \times 38$ (玄関段差用部材取付ねじ)  8本	ナベドリルネジ $\phi 4 \times 25$ (網戸製品取付ねじ)  12本

(製品寸法により余る場合があります)

■注意


本部材を取り付ける前に、網戸製品が取り付けスペースがあるかどうかご確認ください。
※取り付けスペースは製品ごとに異なります。



■取り付け手順


1 部材の切断

木額縁の高さ寸法に合わせて部材を切断します。このとき、額縁を傷つけないように高さ寸法より1mm短く切断してください。




2 部材の切り欠き

(1) 段差に合わせて部材に切り込みを入れてください。




(2) 部材を縦溝に沿って折り取り、切り口はヤスリで整えます。



注意

- 折り取りのみで対応できない場合は、ヤスリにて調整してください
例) 段差W 8mm = 切り欠き 6mm + ヤスリ調整 2mm


(3) 段差に部材をあてがい、隙間が無いことを確認してください。



※取付箇所や部材の加工精度によって若干の隙間が生じる可能性があります。

注意


- 取付箇所に下図のような隙間がある場合は、同梱のスポンジを隙間の高さに合わせて切断し、両面テープのハクリ紙をはがして隙間に貼付けてください。



- ※1 隙間の凹みは最大 10mmまでふさぐことができます。
- ※2 隙間の高さは最大300mmまでふさぐことができます。


③ 部材の取付

部材に下穴（φ4.5）をあけ、同梱ねじ（丸木ネジ φ3.8×38）にて下記要領で部材を取付けてください。
※下穴の加工に関しては、下記注意を十分に配慮してください。




注意

- 下穴の加工は、網戸製品取付位置の印をつけその印より必ず10mm以上ずらした位置に行ってください。



④ 網戸製品の取付

網戸製品は同梱ねじ（ナベドリルネジ φ4×25）にて取付けます。
ねじは必ず部材のV溝に打つようにしてください。
※V溝は3ヶ所あり、納まりに合わせて自由に選択してください。




注意


- 床にアルミの削りカスがたまる場合があります。取り除いてから網戸製品の組立をしてください。

⑤ 参考納まり図

■ アルマーデフリーⅡ



■ ロールフリーⅡ



■ リリーブ

