





目かくしサイドパネルセット 取付説明書

このたびは弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
商品を正しく安全に施工していただくために、この取付説明書をお読みの上、作業を行なってください。

⚠ 注意

- 脱落の恐れがあるため、製品には物を乗せたり足をかけたりしないでください。
- パネルは火に近付けますと、変形する恐れがありますので注意してください。
- 表面の汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を浸した布で拭き取ってください。

■ 本体梱包内容

	
	スライドボルトA 4個(6個)
	
	M6用ワッシャー 4個(6個)
	
	M6用ナット 4個(6個)

※本書の図は実物と異なる場合があります。


＜目かくしサイドパネルの取り付け＞

目かくし本体に対してサイドパネルの長さがあるか確認してください。
同梱されている部品がそろっているか確認してください。

1. スライドボルトを縦枠の切り欠きからいれてください。
2. サイドパネルの穴位置にあわせてスライドボルトをスライドさせ、ワッシャーと六角ナットにて固定してください。


⚠ 注意

目かくしサイドパネルの取り付けは、取付金具を取付ける前に行ってください。既設の目かくしに後付けする場合は一度目かくし本体を取り外してください。



■ 参考縦横断面図

＜SPA型＞



＜PC2型＞

