

さわやか目かくし マンションシリーズ WS型

【標準】 取付説明書

885-08301

- このたびは、『さわやか目かくし マンションシリーズ WS型』をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

注意


- 製品重量が重いため、取付けの際は2人以上での作業を推奨します（参考重量：製品W1300×H1100 約12.5kg）。
- 製品の施工取付けは所定の金具やねじを使用し、ねじ等は使用中緩まないようにしっかり締付けてください。
- パネルに局部的に強い力がかかると破損の原因となりますので、ご注意ください。

部品の確認

●製品本体	1セット	●取付説明書	1枚
			

参考納まり図

■RC納まり



組立手順

1 取付前準備①: 調整材の固定テープ

製品本体の上枠部に付いている調整材を固定しているテープ（黒）をはがしてください（図1）。




図1. 調整材の固定テープ

注意

- 調整材の固定ねじを緩めすぎると外れてしまいます。緩めすぎないように気をつけてください（図2）。




図2. 調整材の固定ねじ

2 取付前準備②: 製品本体を窓の外側に置く

【室外側での作業になります】

- 2-1：サッシ障子の両側を開けてください（図3）。
- 2-2：製品本体を窓の外側に置いてください（図3）。

注意

- 縦枠中央部にて製品W寸法が大きく広がっているようであれば、中央側に押込んで直してください。

ポイント

- ◆窓の内側から、パネル連結枠の箇所を手を掛けて持ち上げられる位置に置いてください（図4）。




図4. 製品本体の持ち上げ位置




図3. 製品本体の仮置き

③ 取付手順①: 製品本体の建て込み

【室内側での作業になります】

サッシ障子を開けた両側の開口部から、製品本体のパネル連結枠の両端部付近に手を掛けて持ち上げ、サッシ下側の網戸レールの上に製品を乗せてください(図5)。




図5. 下枠の取付

注意

●製品本体を落下させないように気をつけてください。

注意

●サッシの網戸レール位置が縦枠に対して室外側に偏心している場合は、製品本体を室内側に寄せて取付けてください(図6)。




図6. 下枠の取付位置

④ 施工確認

4-1: 製品本体の納まり位置の確認

縦枠の軟質材とサッシ縦枠との掛かりが左右でどちらかに偏っているようであれば、縦枠部をゴムハンマー等でたたいて、製品がサッシ開口の中央に位置するように直してください(図7)。




図7. 製品本体の納まり位置

4-2: 軟質材の納まり位置の確認

縦枠の軟質材がサッシ縦枠からはみ出している場合に、正しい位置に押込んで直してください(図8)。




図8. 軟質材の納まり位置

⑤ 取付手順②: 製品本体の仮固定

【室内側での作業になります】

調整材を回転させることでサッシ上側の網戸レールを挟み込んで、固定ねじ(トラス小ネジM4×16)を締めてください(図9)。




図9. 調整材の固定

⑥ 取付手順③: 製品本体の最終固定

【室内側での作業になります】

縦枠上部に付いている外れ止め金具の固定ねじ(トラス小ねじM4×8)を緩め、サッシの網戸レールに当たるまで上にスライドさせて固定ねじを締めてください(図10)。

注意

●固定ねじを緩める際は、半回転程度回してください。
固定ねじを緩めすぎると、外れ止め金具が外れてしまいます。




図10. 外れ止め金具の固定

以上で、取付完了です