










# 中折網戸 ワンタッチウェーブ ドア用取付枠 取付説明書



## 1 梱包部品の確認

部品名称	上 枠	支 柱	気密クッション (上枠用)	気密クッション (支柱用)
形 状				
	1 本	2 本	1 本	2 本
規 格	L = 850	L = 2500	L = 896	L = 2550


  

部品名称	巾調整丸棒	固定金具	スライド金具	補強金具	ヘッドキャップ
形 状					
	1 本	2 ケ	2 ケ	2 ケ	2 ケ
規 格	L = 875				

【中折網戸】  
専用部材


査 摺 (大)

1 本
L = 800
査 摺 (小)

1 本
L = 800

【ワンタッチウェーブ】  
専用部材




査 摺

2 本
L = 930

## 2 取付け位置の確認

● 納まり図を参考にして、取付枠が固定できるか、ドア及び網戸の開閉に支障がないか、ドア枠と網戸取付枠との間に隙間が発生しないか、取付ける網戸寸法が適切か等を充分検討してください。




《縦断面図》



《横断面図》

## 3 寸法の決定

2の取付け位置の決定に従い寸法を測定してください。




● ドア枠中骨にドアロック等の金具がついていて、網戸取付枠に当たる場合は、それを避けるW寸法に広げてください。

〔取付枠の寸法測定地点及び寸法〕

	袖なしドアの場合	片袖付きの場合	両袖付きの場合
W寸法	左右の木額縁の内寸法 (A)	ドア側の木額縁とドア枠中骨の内寸法 (B) に33mmプラスした寸法	ドア枠中骨の内寸法 (C) に66mmをプラスした寸法
H寸法	木上額縁 (又は、まぐさ) と床との内寸法		


表の寸法は基準寸法です。

裏面につづく




## 4 部材の切断

③の測定にもとずき各部材を切断してください。




巾調整丸棒



切断してから丸棒の両端に補強金具を取付けてください。


沓摺

(大)



中折網戸


(小)



使用中折網戸の規格寸法(MW)が決まってから切断してください。


\*沓摺固定金具が2ケ残るように切断してください。

ワンタッチウェーブ





網戸の左右の縦枠の内々寸法に合わせて切断してください。(裏面横断面納まり図参照)

## 5 組立て及び取付け方法




- 1) 上枠に気密クッションを差し込みます。(右図)(気密クッションの向きに注意)
- 2) 上枠の両端に固定金具を取付けます。(右図)
- 3) 支柱に気密クッションを差し込みます。(大きい切り欠きがあるほうを下にしてください。)
- 4) 支柱に上枠の固定金具を差し込んで、適当な高さ(網戸のH寸法位)に仮止めしてください。
- 5) 支柱の上端にヘッドキャップをはめ込み、下端にはスライド金具を差し込んでください。
- 6) 取付枠をドア枠に仮固定してください。上枠の高さを網戸MH+15mmに設定して固定してください。(納まり図参照)
- 7) ドア枠と取付枠の気密クッションとの間に隙間がないかを確認してください。支柱の気密クッションは上端まで伸ばし、上枠気密クッションで調整してください。また、方立や無目が飾りの曲線になっている場合も、曲線に合わせてハサミカッターで隙間が出来ないように調整してください。
- 8) 取付枠が垂直で、2本の支柱が平行になるように注意しながら、スライド金具のナットを締め上げて固定してください。上部取付け面の支柱のかかりが小さい場合は、スペーサー等を使用してしっかりと固定してください。
- 9) 支柱カバーを止めているテープをはがし、カバーを下に降ろしてください。カバーを降ろすときに、巾調整丸棒の補強金具をカバーの切り欠きに差し込んでください。



## 6 網戸本体・沓摺の取付け


- 1) 網戸本体の取付説明書に従い、製品が垂直になるように注意しながら取付枠に固定してください。
- 2) 網戸本体取付け後、以下のように沓摺をそれぞれ取付けてください。

【中折網戸の場合】



固定するときに、網戸の下枠にある切り欠きに、沓摺の金具を合わせて固定してください。

【ワンタッチウェーブの場合】



沓摺についている両面テープをはがして、下枠に貼付けてください。