

プラスドアミー® 取付説明書

PE20-1202

ご使用、お取付けの前に、この説明書を必ずお読みください。

※説明書内のイラストは、実物と異なる場合があります。

■製品タイプの確認

お取付けの前に、お手元の『製品のタイプ(X・Y・Zのいずれか)』、『ネット収納側 L・R』を御確認ください。上枠の銀色のラベルに製品タイプの記載があります。

例)




PD X・1500 x 2380BK-L・27079

↑ ここを確認してください。 ↑


※この例では、Xタイプで室内から見て左収納となります。
本製品のネット収納側は、ご注文に応じ設定されています。
ネット収納側を変更する場合は、
本説明書裏面の『ネット収納側(左右)の変更』を
行なった後、取付け手順に従い、製品をお取付けください。

網戸取付完成イメージ図


※図は、Xタイプです。Y・Zタイプは
上枠の形状が異なります。



1 セット内容の確認




●網戸本体セットには、収納ケース・スライドバー・受け枠・ネットがセットされています。



2 上枠キャップZの取付け

●上枠キャップZを右図のように
上枠Z両端部にはめ込みます。


※この作業は、Zタイプの場合のみ行います。X・Yタイプは、上枠に取付けられています。



3 上枠の取付け

【Xタイプの場合】



- ・上枠X上部の両面テープのはくり紙をはがし、上枠キャップXを額縁枠正面に合わせて仮固定した後、枠取付ネジで固定します。
(この時、ピース受けが室内側になるように固定します。)
- ・上枠キャップXを横にスライドさせ、額縁枠に突き当ててください。



【Y・Zタイプの場合】

1. ブラケットの取付け

ブラケットの両面テープのはくり紙をはがし、ドアクローザー等の障害物のない位置に仮固定し、枠取付ネジで額縁枠に固定します。




注) 左右のブラケットに前後のズレがないよう注意してください。

2. 上枠をブラケットに差し込む

左右の上枠キャップの両面テープのはくり紙をはがします。

ブラケットと額縁枠との間に、上枠を室内側から差し込み上枠の突起とブラケットの突起をかみ合わせます。(右図参照)


注) 上枠はブラケットに押し込んだだけの状態では外れる事があります。以降の作業は外れに十分気を付けて行ってください。



3. 上枠キャップを両面テープで止める

左右の上枠キャップを室外側から手で押して横にスライドさせ、額縁枠に貼り付け固定します。

注) 上枠が前後に傾かないように手で直しながら上枠キャップを貼り付けてください。




4. 上枠Y・Zのネジ止め

安全の為、この作業は必ず行ってください。

上枠(Y又はZ)を室外側から枠取付ネジで固定します。

(この時、ネジは斜めに差し込みます。)

注) 上枠がブラケットから外れないように、上枠を手で押さえながらネジを止めてください。




※この作業は、Y・Zタイプの場合のみ行います。

4 上枠インナーNのセット

※図は、Xタイプです。Y・Zタイプも同様です。

上枠の下側から上枠インナーNを図のように入れ込みセットします。



※上枠インナーNは、角穴加工があるほうが下になり、受枠側にくるようにセットします。
(上記の図では、右側が受枠側となります)

5 アタッチ材と下レールの取付け

※図は、Xタイプです。Y・Zタイプも同様です。


注) 上枠の中心とアタッチ材の中心が合うように固定する。

1. アタッチ材の取付け

アタッチ材下部(裏面)の両面テープのはくり紙をはがします。

アタッチ材上部を製品ラベル側の上枠キャップに差し込み(右図参照)下部を下に突き当てて、枠取付ネジで固定します。


注) アタッチ材は、上枠の中央に位置するように合わせます。



2. 下レールの取付け

アタッチ材取付け後、下レールの両面テープのはくり紙をはがし、アタッチ材の中央に合わせて貼り付けます。

注) 下レールを貼り付ける前に、必ず貼り付ける箇所のゴミ、砂利ホコリ等を取り除ききれいにしてください。



6 網戸本体セットの取付け

※図は、Xタイプです。Y・Zタイプも同様です。



1. 網戸本体セットを下図のように傾けながら上枠に入れ込み、そのまま収納ケースをアタッチ材に“カチッ”と音がするまで強く押し付けしっかりとめ込みます。

- 注1) 網戸本体セットの黒色テープをはがさないで行ってください。
 注2) スライドバーピースが室内側の上になります。
 注3) 収納ケース下部及び、受け枠下部が下レールをまたいでいるか必ず確認してください。


2. 網戸本体セットの黒色テープを外し、次に受け枠を、収納ケースと逆側の額縁枠まで移動させて枠取付ネジで額縁枠に固定します。

ポイント

収納ケースの片側をアタッチ材に引っ掛け、収納ケース逆側を指で押しながらはめ込みます。



3. 本体セットの取付け後、スライドバーピースを、ネジをゆるめて上に押し上げ、ピース受け大(収納ケース側)に突き当てて固定します。




7 上部フックの取付け

1. スライドバーを受け枠まで引き出します。

2. 上部フックを上枠インナーN室内側のミゾの角穴加工から挿入し、ワイヤーに引っ掛けてください。

注) ワイヤーが上部フックより
 室外側になるように取付けてください。

取付け位置は、等間隔にし、同じ山数の位置にしてください。



以上で、取付けは完了です。取付場所の状況により、各部の調整が必要な場合があります。『ワイヤーの調整』『ロックの調整』の項をご参照ください。

ワイヤーの調整

【スライドバーが傾く】・【ワイヤーがたるむ】・【スライドバーの動きが重い】ときは、以下の要領で、ワイヤーの調整を行ってください。



※本製品は、製造時にワイヤーの調整を行っていますが、取付場所の状況により調整が必要な場合があります。

【ワイヤーの調整方法】

ワイヤーの調整は、図1に示す「一番上の駒A」・「上から二番目の駒B」を上下に移動させて行います。(A・B駒は、銀色ネジで固定されています。黒いネジで固定されている駒は、動かさないでください。)


【作業手順】

1. スライドバーカバーを取り外します。
 ・スライドバーカバー下部の溝にマイナスドライバーを差し込みこじ開けます。(図2参照)
2. スライドバーを収納ケース側に押し付けます。
3. A・B駒の銀色ネジをゆるめます。
 ・他の駒の黒いネジは、ゆるめないでください。
4. A・B駒を均等にワイヤーの張る方向に移動させスライドバーが収納ケースと平行になるようにします。
 ・均等にワイヤーが張られていないと、スライドバーと収納ケースが平行になりません。



均等に張られている状態


(良い例)




スライドバーと収納ケースが平行

均等に張られていない状態

(悪い例)



B駒よりA駒の方が張りが強い



A駒よりB駒の方が張りが強い

※[悪い例]の場合は、再度A・B駒を調整し直してください。

5. ④の作業終了後、開閉操作を行い調整具合をお確かめください。

スライドバーの動きが重い場合

ワイヤーの張りが強すぎる

A・B駒を均等に動かし、ワイヤーの張りを弱めてください。

ネット収納時、スライドバーがもどってしまう場合

ワイヤーの張りが弱すぎる

A・B駒を均等に動かし、ワイヤーの張りを強めてください。

6. スライドバーカバーを取付け完了です。

ロックの調整

※本製品は、製造時にロックの調整を行なっていますが、取付場所の状況により調整が必要な場合があります。

ロックのかかりが悪い場合は、以下の要領で調整を行なってください。

『ロックと受け板の位置確認』


1. スライドバーを受け枠に近づけます。
2. ロックのツマミを下に向けて押し、ロックを出します。
3. ロックと受け板の位置関係を目視にて確認します。

※ロックに対して受け板が、約1mm高い状態(右図良い例)が良い状態です。

その他の場合(右図悪い例)は、調整が必要です。右の調整方法に従って調整してください。

【○ 良い例】


ロックより受け板が 約1mm高い



【× 悪い例】


受け板が上がり過ぎ

受け板が下がり過ぎ



『ロックの調整方法』

受け板のネジ2本をプラスドライバーでゆるめ、受け枠を左記「良い例」で示す位置に移動してネジを締め付け固定します。



ネット収納側(左右)の変更


本製品のネット収納側は、ドアのタイプによって決まります。右に代表的なドアのタイプと、それぞれに対応する室内側から見たネット収納側を示します。

ドアのタイプ	室外側	室外側	室外側	室外側
	ドア	ドア	親子ドア	親子ドア
室内側から見た網戸のネット収納側	左側	右側	右側	左側

■本製品のネット収納側は、製造時に設定されています。 ネット収納側の変更を行う場合は、製品の取付け前に下記の作業を行なってください。

『ロック位置の変更』

スライドバー中央にあるツマミケースを、2本のネジをゆるめて取り外します。次に、ツマミケースAとツマミが室内側に、ツマミケースBが室外側になるように付け替えます。




※付け替え後は、2、3回ツマミを上下させて、ロックが正常に作動するかご確認ください。

『ピース受け大(収納ケース側)・ピース受け小(受枠側)位置の変更』

上枠に取付けられているピース受大(収納ケース側)・ピース受け小(受枠側)を外し付け替えます。


注)ピース受け大が収納ケース側に、ピース受け小が受け枠側になるようにします。



※図は、Xタイプです。Y・Zタイプも同様です。

『スライドバーピース位置の変更』

スライドバーピースのネジとその裏側の穴ふさぎネジをゆるめて取り外します。次に、スライドバーピースが室内側、穴ふさぎネジが室外側になるように付け替えます。



スライドバーピースのネジと穴ふさぎネジは、長さが異なります。スライドバーピースの固定には必ず長い方のネジを使用してください。