


ロールフリーワイド(片引き)

取付説明書


セキ販売

- このたびは、「ロールフリーワイド」をご採用いただきましてありがとうございます。
 - 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みにになり、正しく美しく仕上げてください。
 - ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。
 - 取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれのないことを確認してください。
- 取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮させることができません。

■参考納まり図



■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)




■取付手順

① 上枠の取付け


① 上枠吊元キャップの加工

開口H寸法 < 網戸H-5 の場合は、上枠吊元キャップのすき間隠しを
カッターナイフで切り取ってください。




② 上枠戸先キャップの取付

上枠の端部に上枠戸先キャップを
差し込んでください。




③ 上枠の仮止め

上枠のハクリ紙をはがし、上枠と額縁のチリが左右均等になるように貼付け
てください。




④ 上枠の固定

・上枠戸先キャップと上枠吊元キャップを額縁に当るまで広げてください。




・上枠をネジで固定してください。



② 受枠とアタッチ材の取付

① 受枠の取付

受枠を「戸先側」に「垂直」にセットし、下基準 でねじ固定してください。




注意

受枠は下面にしっかりついた状態で斜めにならないように
取付けてください。
受枠が浮き上がった状態で取付けると、網戸の作動不良の
原因となります。


② アタッチ材のはずし方

網戸本体にセットされているアタッチ材のはずれ止めを上スライドさせて
網戸本体からアタッチ材をはずしてください。



③アタッチ材の取付

アタッチ材を吊元側に垂直にセットし、下基準でねじ固定してください。




注意

アタッチ材は下面にしっかりついた状態で斜めにならないように取付けてください。
アタッチ材が浮き上がった状態で取付けると、網戸の作動不良の原因となります。

③ 下レールの取付

①下レールの取付

下レールのハクリ紙をはがし、戸先側の受枠キャップの下に差し込んでから吊元側のアタッチ材に合わせ、しっかりと貼り付けてください。




④ 網戸本体の取付

①はずれ止め位置の確認

はずれ止めツマミの横に赤表示窓が見えることを確認してください。

②網戸本体のセット

網戸本体を吊元側にセットします。




注意

網戸本体が入らない場合は、1-①「上枠吊元キャップの加工」を再度確認してください。


③網戸本体の固定

網戸本体をアタッチ材にしっかりと押し付けながら、はずれ止めに下にスライドさせて網戸本体を固定してください。



④上枠レールのセット

上枠レールを持ち上げ、先端のプッシュラッチを上部受枠キャップの角穴に引っ掛けます。



■ スプリング調整方法

●本製品は、製造時に調整を行っておりますが、取付け場所の状況によりスプリング調整が必要になります。

①ボックスカバーの取外し


ボックスカバーの上下を固定しているネジを外し、下図のようにボックスカバーを開き、外します。

注意

ボックスカバーは、開くと外れる構造となっています。
落下するとケガや周辺の家財を傷つける恐れがあります。

②ネットの引出し

調整部が見える位置までネットを引き出します。




③スプリング調整

マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行います。

●ネットが収納しない場合：
強の方向に数回まわす

●開閉が重い場合：
弱の方向に数回まわす



※図は網戸本体が内観右側の場合を表しています。内観左側の場合は調整部が下側になります。

■ サインチェーンの取付け

●「サインチェーン」は網戸に気づかず衝突してしまうことを防止するための部品です。
網戸に衝突する恐れがある場合は使用してください。

①貼りつけ面の清掃

貼りつける面の汚れを落としてください。

②紐ホルダーの位置出し


推奨取付位置

●縦方向

大人の目線を中心とした貼り付け高さ : 床から 約1400mm
子供と大人の目線を共通とした貼り付け高さ : 床から 約1200mm
子供の目線を中心とした貼り付け高さ : 床から 約1000mm

●横方向

紐ホルダーは右図のように、開口が外向きになるように取り付けてください。
※逆に付けると網戸開閉時にサインチェーンが外れる可能性があります。



③紐ホルダーの貼り付け

紐ホルダーの両面テープハクリ紙をはがし、しっかりと押し付けて貼り付けてください。

④サインチェーンの取付け

サインチェーンについたコネクターを紐ホルダーに引っ掛けてください。

