



●本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書に従い正しく取付けをおこなってください。

◆参考納まり図◆


●縦断面図



●横断面図



■ボールチェーンの長さ調整



ボールチェーンの長さを調整したい場合には、ネットを最上部まで巻き上げ、室内側の出口より出ているボールチェーンをコネクターから外してください。その外したボールチェーンを切りすぎないように少しずつ切って調整をして、コネクターに取付けてください。

※必ずネットを巻き上げた状態で行ってください。

※チェーンストッパーは、逆回転防止用のストッパーですので、取り外さないで下さい。

■ボールチェーンホルダーの取り付け


注意

ボールチェーンをお子様の手の届かない位置に巻き留めることで、お子様の首や体にボールチェーンが巻きつく事故を防止することができます。

- ・ボールチェーンホルダーの両面テープハクリ紙をはがし、レールに貼り付けてください。
- ・ボールチェーンホルダーは約200mm離して上下に付けてください。


参考

床から約1500mmの高さにボールチェーンホルダーを付けていただくと、小さなお子様の手が届かなくなります。




《レールが長い場合の切断》

【図-9】




1. レールが長くて納まらない場合は、【図-9】の網戸本体の下面から下部額縁までのA寸法を計測してください。
2. ネジを抜き、レールキャップを取り外し、インナーレールを引き抜いてください。【図-10】
3. レールはレールキャップの付いていた側を計測したA寸法で切断し、インナーレールは、レールを切断したB寸法と同寸法にて切断してください。【図-11】

【図-10】



【図-11】



※図は額縁止め用レールセットです。正面付け用レールセットも同じように切断してください。


1 部材の確認

<p>本体・・・1セット</p>	<p>本体固定ネジ・・・2本</p> <p>W>1200・・・3本</p> <p>トラス小ネジ M4×6</p>	<p>額縁止め専用部材</p> <p>額縁止め用レールセット・・・1セット (R・L)</p>	<p>(正面付け専用部材)</p> <p>正面付け用レール (R・L)</p>
<p>ブラケット・・・2ヶ</p> <p>W>1200・・・3ヶ</p> <p>両面テープ</p>	<p>ボールチェーンホルダー・・・2ヶ</p>	<p>ブラケット取付ネジ・・・4本</p> <p>W>1200・・・6本</p> <p>サラタッピン φ3. 5×16</p>	<p>(インナーレール・レールキャップ) 付</p> <p>正面付け用レール取付ネジ (R・L各2本)</p> <p>ナベタッピン φ4×16</p>
		<p>ボックスキャップ調整ネジ・・・2本</p> <p>サラ小ネジ M3×12</p>	<p>額縁止め用レール取付ネジ・・・10本</p> <p>サラタッピン φ3. 5×16</p> <p>穴フサギ (R・L各2ヶ)</p>


② ブラケットの取付け

- 額縁止め納まりの場合、ブラケットの上面に付いている両面テープのはくり紙をはがして【図-1】のようにサッシ（額縁）の内づらより約30mmの位置に奥行きをそろえ仮固定し、ブラケット取付ネジ（サラタッピンφ3.5×16）にて取付けしてください。【図-2】
- 正面付け納まりの場合は、ブラケット背面の加工穴を利用してブラケット取付ネジ（サラタッピンφ3.5×16）にて取付けしてください。【図-3】
※W>1200の場合は中央部にも取付けてください。
- 額縁の室内側に網戸本体をそろえる場合は、額縁室内側より約1.5mmの位置に取付けてください。【図-4】


【図-1】




【図-2】



【図-3】




【図-4】




③ 本体の取付け


1. ブラケットのツメ部分に網戸本体のツメ部分を奥まで引っ掛けてください。
この際、網戸本体の両端のボックスキャップ部分が微調整できるようなアジャスト機構を持っていますので、【図-5】のようにA部が左右均等になるようにセットしてください。
2. 本体固定ネジ（トラス小ネジM4×6）にて固定してください。



詳細図




【図-5】




④ レールの取付け

1. ボトムバーを10cmほど下げ、レールの中に入っているインナーレールの溝に網戸本体両サイドのファスナー先端を挿入してください。【図-6】
2. 網戸本体の背面にレールを合わせ、レール取付ネジにて取付けてください。【図-7】
 - 額縁止め納まりの場合は、額縁止め用取付ネジ（サラタッピンφ3.5×16）にて取付けてください。
 - 正面付け納まりの場合は、レールに付いている両面テープのはくり紙をはがして仮固定しφ3.5のキリで下穴をあけ正面付け用レール取付ネジ（ナベタッピンφ4×16）にて取付け、穴フサギでふさいでください。


【図-6】



【図-8】



【図-7】



※数回開閉操作をおこない作動確認してください。