





サングッドⅡバルコニー笠木取付用 取付説明書

- このたびは、『外付けスクリーン サングッドⅡ』をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく安全に仕上げてください。

部品の確認


●結束バンド 2個	●裏板 2個	●サラタッピンねじ φ4×10 4個
		

イメージ図




取付手順

外壁面から笠木芯までの寸法を1200mm以下としてください。




1 結束バンドの取付け

(1) 結束バンドのバックルを外してください。




(2) 結束バンドの短い方に裏板を通し、皿タッピンねじφ4×10を仮固定してください。



(3) ボトムバーキャップを外し、裏板を取り付けた結束バンドをボトムバーの下側の溝に挿入します。

(4) 仮固定した皿タッピンねじφ4×10を本締めし、ボトムバーキャップを取付けてください。

皿タッピンねじφ4×10




2 手すり笠木への取り付け方

⚠ 注意

- 笠木部分の傷につながりますので、結束バンド取付けの際は、笠木部分のホコリ・砂などを取り除いてください。
- 化粧シートの傷につながりますので、化粧シートを張っている笠木には、結束バンドを取付けしないでください。


- (1) 結束バンドのベルトの長い方を用意し、バックル（差込み側）がついている上側のベルトを緩めます。
- (2) 上のベルトを緩めた状態で、下側のベルトをアジャスターからベルト端が抜けるまで引いてください。

①緩める アジャスター




②引き抜く

- (3) ボトムバーに取り付けた結束バンドと位置を合わせてベルトを手すり笠木に通してください。
- (4) 上のベルトを緩めた状態で、(2)で引き抜いたベルトを元の位置に通してください。



(5) ベルトの端部を引いてアジャスターの位置で長さを調整してください。



しっかりと締めてください。

ベルトが余った場合は、アジャスターの位置から5cmの位置まで切断が可能です。切断後はほつれ防止のため、切断面をライター等で火を当ててください。