


# タッチ&ロール ロック調整方法

- ①本体ケースを受枠まで引き出し、ロックツマミの下部に合わせて位置決めシール(付箋紙などで代用してください)を本体ケースに貼り付けます。(図F 参照)



- ②本体ケース中央のロック受けのネジを少しゆるめ、位置決めシールとロック受けの位置が合うように上下に調整し、ネジをしめてください。

