


フリーサイズ網戸 高さ調整方法


網戸の上部はスプリングによる自動調節になっていますので、高さが足りない場合はイラスト（図1）のように網戸の下部で調節してください。

さらに、網戸が外れないように上部の調節桿を適当な位置に合わせ（図2）ネジでしっかりと固定してください。

（図1）



（図2）



※ネジ穴が効かなくなった時は、予備穴を利用してください。

窓枠の上レールに調節桿が当たると、網戸がスムーズに動かなくなるのでご注意ください。