

商品保証について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

■保証期間 商品取付け後 2年

■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷などの天災地変による故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

お手入れ方法

網戸は汚れがひどくなると風通しも悪くなります。
こまめに掃除を行なってください。

- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、またはスポンジで水洗いしてください。
- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。
- 変色・変質の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
- 網戸の下レールにホコリやゴミがたまると、網戸がスムーズに開閉しなくなります。掃除機などでこまめに取り除いてください。



両側から
はさむように
拭いて
ください。



禁止



お買い上げメモ

購入年月日	購入先	商品名・品番
年 月 日		

 **セキ販売株式会社**

東京：〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16 TEL 03 (5999) 5820(代)
大阪：〒570-0014 大阪府守口市藤田町2-2-3 TEL 06 (6780) 1700(代)
仙台：〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通10-1 TEL 022 (287) 5111(代)
名古屋：〒452-0812 名古屋市区玉池町284 TEL 052 (503) 7811(代)
福岡：〒813-0043 福岡市東区名島2-28-12 TEL 092 (672) 1181(代)

<http://www.seiki.gr.jp/>

取扱い 説明書

お客様保存用



バリアフリータイプ アコーディオン網戸

このたびは「バリアフリータイプ・アコーディオン網戸」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。

この取扱い説明書は、いつでもご覧いただける場所に
大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。
人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。
内容をよく理解して、本文をお読みください。

絵表示	意味
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
 禁止	「禁止」を示しています。


工務店・販売店様へのお願い
この取扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。

⚠ 注意

- ネットに寄りかかったり、押ししたりしないでください。
網戸のはずれ、落下、転落事故等につながります。
- 本製品には防犯効果はありません。
- ネットには火気を近づけないでください。



禁止




禁止




使用上のご注意

- 網戸を開閉する時は、スライドバーのミゾ部に手をかけて行なってください。
 - ネットがクシャクシャになった場合は、開閉作動を数回くりかえし行なって戻してください。
 - 強風時には使用しないでください。
- ※万一の強風時には、網戸保護のためフックが自然にはずれます。風が止んだらフックを元の位置に取付け、ご使用ください。

スライドバーのミゾ部



- 長時間ネットを出したままにすると、収納性が悪くなります。使用しないときはこまめに収納するようにしてください。
- 無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、網戸を破損する恐れがありますので、開閉はゆっくり行なってください。




お願い

- 犬や猫などのペットが、爪でネットを引っ掛けないようにご注意ください。
- お子様为本製品で遊ばないよう、ご注意ください。
- 下レールのゴミやホコリは掃除機などでこまめに取り除いてください。



禁止






建付け調整

建付けが“悪く”なった場合には、下記の状況に応じてワイヤーの調整を行なってください。

※両引きの場合は片側ずつ調整を行ないます。

1. スライドバーカバーの切欠き部にマイナスドライバー等を差し込み、スライドバーカバーをこじ開けます。
2. スライドバーを収納枠に押し付け、スライドバーの上部側2ヶの調整ネジを下記の各状況に応じて上下に移動させて調節します。
(調節の際、上部側2ヶの調節ネジ以外の黒色ネジは動かさないでください。)



【開閉が重い場合】

- ①・②ネジを、ゆるむ方向に少しずらして固定します。

※正常に建付けを行うと網戸を引出す時は軽く、収納時は多少重く感じます。


【戸当たり枠とスキ間が出る場合】

【ワイヤーにたるみがある場合】

スライドバーを戸当たり枠に合わせても、スライドバーが収納枠側に引き戻されて、すぐにスキ間が生じてしまう時には、①・②ネジを張る方向に移動させて固定します。


【スライドバーが斜めになる場合】

スライドバーを収納枠に押し付け、①・②ネジを下記のケースに合わせて調整します。



ケース.1

- ①ネジをゆるめ、②ネジを張らせる



ケース.2

- ①ネジを張り、②ネジをゆるめる

※上記の調整が一度で直らない場合には、それぞれの場合の調整を繰り返してください。

※以上の状況以外で不都合が生じた場合には、お求めの販売店(工事店)、または当社までご連絡ください。