

フィルター網戸

取付け説明書

このたびは本製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
商品を正しく取付けていただくために本説明書の内容をご確認ください。

取付け方法


網戸上部のシールが室内側を向くようにして、
ガラス戸をはめる要領でまず上レールに差し込み、
次に下レールにのせてください。

左右の戸当り材が長くて入れられない場合は
下記の要領で戸当り材を切断してください。




調整 戸当り材の

戸当り材が長い場合には、網戸の両サイドについて
いる戸当り材の上端部を適当な長さに切ってください。
切りすぎるとスキ間が出る原因となりますので
少しずつ切って調整してください。




使用の場合 網戸2枚

網戸を2枚突き合わせて使用する
4枚建て窓の場合は、イラスト(図)
のように片方のクッションを引き
抜いて逆さに入れ直してください。
室外側になったモヘアは取り除いて
ください。




建付け調整

サッシと網戸にスキ間ができる場合は
網戸下部の戸車調整ネジで戸車を上下
させてください。



外れ止め

落下防止のため網戸上側両サイドのコーナー部品
の固定ネジを網戸の開閉に支障がないところで
締めて固定してください。
(目安としてサッシのレールと部品の
間を6mm程開けてください。)



フィルター網戸


お客様保存版

取扱い説明書

この商品を正しく安全にお使いいただくために本取扱い説明書および商品本体の注意ラベルをよくお読みください。また、お読みになった後、いつでもご利用いただけますよう大切に保管してください。

注意

- ネットに寄りかかったり、押ししたりしないでください。網戸の外れ、落下、転落事故等につながります。
- 強風時には窓を閉めて、網戸は使用しないでください。
- 外れ止めのネジは必ず固定してください。




お願い

- 犬や猫などのペットが爪でネットを引っ掛けないように注意してください。
- ネットには火気を近づけないでください。
- スクリーン部分は柔らかいため、鋭利なもので触れないようにしてください。



網戸のお手入れ方法

- 日頃のお手入れ（網戸を外さないで出来ます）
ホコリをハタキで軽く払い、軽く絞った雑巾で拭きとってください。この時、両側から挟むようにするとよりキレイになります。
- 汚れがひどい場合（網戸を外します）
中性洗剤をぬるま湯で溶かし、スポンジにつけ軽くこすりながら拭いてください。
次に全体を水で洗い、乾かします。
- お手入れ推奨品
少々お値段が高くなりますが、雑巾よりも市販の超極細繊維のクロスがあまり水を使わずに汚れ落ちに優れていてお勧めです。軽く水に湿らす程度でOKで繰り返し使えるので便利です。



ご注意：汚れがひどい場合でも、シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。

商品保証について

この商品は厳選なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合は、お取扱いの工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■保証期間 商品取付け後 2年

■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷など天災地変による故障・損傷など
- 犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

 **セキ販売株式会社**
<http://www.seiki.gr.jp/>

東京 / ☎ 03 (5999) 5820 (代)
大阪 / ☎ 06 (6780) 1700 (代)
仙台 / ☎ 022 (287) 5111 (代)
名古屋 / ☎ 052 (503) 7811 (代)
福岡 / ☎ 092 (513) 0250 (代)