



# ハニカム・サーモスクリーン 電動ウィンドウタイプ 取付け説明書

## ■ ガイドレール仕様 ■

### 1 製品各部の名称



### 2 部品の確認




### 3 取付け手順

※以下は、**スクリーン本体側を上**として説明しています。

#### (1) アタッチメントの取付け


図のように額縁の上面にネジで固定します。奥行き方向の取付け位置は、「1. 製品各部の名称」を参考にして下さい。

※スクリーン本体を額縁の中に収める場合は、図に示す「取付け位置」を、額縁の面から2ミリ以上離して取付けて下さい。




#### (2) スクリーン本体の取付け

図のようにアタッチメントにはめたあと、正面からネジで固定します。



#### (3) ガイドレールの取付け

製品本体の下側にガイドレールの**上部**を入れながら額縁内に収め、奥行き方向の位置を合わせます。次に、上下の位置を額縁の**下側に合わせ**ネジで固定します。



### 4 結線の方法

電源コード等の結線は、別紙の配線図を参照して行って下さい。

・以上で取付けは完了です。スライドバーの傾きの調整や、スクリーンの開閉を制御する場合は、取り扱い説明書の調整方法を参照して下さい。