

## 商品保証について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。  
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

■保証期間　商品取付け後　2年

■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷などの天災地変による故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

## 修理依頼について

万一ご使用中に不具合が発生した場合、次のように点検・調整していただきてもなお不具合があるとき、お買い求めの販売店（工事店）もしくは当社にご連絡ください。

(現　像)	お願いしたい点検事項・注意点
●開閉中に異音がする。	コードの操作が逆にならないか確認してください。逆になっていたら前ページの「使用上の注意」を参考に元に戻して下さい。
●下げる時コードが空回りする。 (網が降りない)	ボトムバーは自重で下がりますので、風が強い時などは一時的に途中で止まって、コードだけが回ることがあります。特に故障ではありませんので風が止むのを待って操作してもらうか、補助的にコードを操作しながらボトムバーを手で下げて下さい。
●網戸が巻き上がりずストンと落ちてしまう。 (巻取ケースの幅が120cm以上の場合)	網が一番下に下がっている状態から奥側のコード(下げる場合)を引くと、網は上がり始めますが、途中から操作が重くなり網は落ちてしまいます。「使用上の注意」を参考に上げる場合は必ず手前側のコードを引いて下さい。
●網戸を下げる時にボトムバーが引っ掛かりやすい。	引っ掛かるレール部分のネットが走っているスキ間にスプレー式の潤滑剤を吹き付けて下さい。(表面についた油分は拭きとて下さい)

## お買い上げメモ

購入年月日	購入先	商品名・品番
年　月　日		

# 取扱い説明書

[お客様用保存版]

# セキの ロールアップ網戸



このたびはロールアップ網戸をお買い上げいただき  
誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、  
製品を正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書は、いつでもご覧いただける場所に  
大切に保管して下さい。

## ——安全のため必ずお守りください。——

この説明書に示した注意事項は、  
安全に関する重要な内容です。

人身事故や財産への損害を未然に防止するため、  
次のような絵表示をしています。

内容をよく理解して、本文をお読み下さい。

絵表示	意味
△注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者等がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えることがあります。
○禁止	「禁止」を示しています。

## 工務店・販売店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様へお渡し下さい。



〒176 東京都練馬区豊玉南3-21-16  
TEL 03-3993-0444


## △注意

- コードにぶらさがったり、ネットに寄りかかったり、押したりしないで下さい。網戸のはずれ、落下、転落事故等につながります。



## 操作方法・使用上の注意

- 網戸を下ろす場合は奥側のコードを引いて下さい。
- 網戸を上げる場合は手前のコードを引いて下さい。
- 網戸を完全に下まで下ろした状態でさらに奥側のコードを引くと操作が逆になって破損の原因になります。（操作が逆になってしまった場合は手前のコードを引き続けると正常に戻ります。）
- 網戸を下げる時、ボトムバーを持って下げないでください。
- 無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、網戸を破損するばかりでなく思わぬケガの原因になりますのでご注意下さい。



## お願ひ

- 犬や猫などのペットが、爪でネットを引っ掛けないようにご注意して下さい。
- ネットには火気を近づけないで下さい。
- お子様が本製品で遊ばないよう、ご注意して下さい。
- 製品本体にはブラインド用のブラケットやカーテンレール取付けのためのネジは止めないで下さい。ネット破損の原因になります。



## お手入れ方法

（網戸は汚れがひどくなると風通しも悪くなります。）  
（こまめに掃除を行って下さい。）

- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、又はスポンジで水洗いして下さい。
- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないで下さい。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、又はスポンジで洗って下さい。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きして下さい。
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないで下さい。

