



# ロールフリー用 サインチェーン


880-97304

## 取付説明書 セキ販売

「サインチェーン」は網戸に気づかず衝突してしまうことを防止するための部品です。  
網戸に衝突する恐れがある場合は使用してください。

### ■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

ボールチェーン	紐ホルダー
	
樹脂コネクター付き	
片引き : 1本	片引き : 2個
両引き : 2本	両引き : 4個



### ■取付手順

(1) 貼り付ける面 (網戸本体可動ボックス・収納枠) の汚れを落としてください。

(2) 紐ホルダーを貼り付ける位置を決めます。  
※下記「推奨取付位置」を参考にしてください。


#### — 推奨取付位置 —

##### ●縦方向

大人の目線を中心とした貼り付け高さ : 床から 約 1 4 0 0 mm  
子供と大人の目線を共通とした貼り付け高さ : 床から 約 1 2 0 0 mm  
子供の目線を中心とした貼り付け高さ : 床から 約 1 0 0 0 mm

##### ●横方向

紐ホルダーは右図のように、開口が外向きになるように取り付けてください。  
※逆に付けると網戸開閉時にボールチェーンが外れる可能性があります。



(3) 紐ホルダーの両面テープハクリ紙をはがし、しっかりと押し付けて貼り付けてください。

(4) ボールチェーンについたコネクターを紐ホルダーに取り付けてください。

