5. 商品保証について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

- ■保証期間 商品取付け後 2年
- ■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。
 - ●使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
 - ●不当な修理・改造による故障・損傷など
 - ●特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
 - ●火災・地震・風水害・雷などの天災地変による故障・損傷など
 - ●本製品以外の起因による故障・損傷など

お買い上げメモ

購入年月日	購入先	商品名·品番
年 月 日		

取扱い 説明書

885-07302

[お客様保存版]

さわやか目かくし SPA型

このたびは、「さわやか目かくし SPA型」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この説明書をよくお読みの上、製品を正しく 安全にお使いください。

この取扱い説明書は、いつでもご覧いただける場所に 大切に保管してください。

安全のため必ずお守りください。一


この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。 人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

内容をよく理解して、本文をお読みください。

絵表示	意味
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、 周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

工務店・販売店様へのお願い

この取扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。



2. ご使用上の注意



- ●安全のため、夜間や外出時には窓を施錠してください。
- ●ネジは絶対に緩めないでください。
- ●製品に寄り掛からないでください。部材が外れてケガをするおそれがあります。
- ●製品に物を掛けたり、ぶら下げたりしないでください。
- ●局部的に強い衝撃を加えないでください。 部材が変形・破損したり、ケガをするおそれがあります。
- ●日差しが強いと表面が高温になるため、火傷に 注意してください。
- ●表面に付着した汚れはシミの原因となります。 適度に清掃してください。

3. お手入れ方法

- ●ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、 柔らかい布、またはスポンジで水洗いして ください。
- ●たわし・金属ブラシなどで、本体をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- ●汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま 湯で溶かして、柔らかい布、またはスポン ンジで洗って下さい。次に真水で洗い流し、 必ずカラ拭きしてください。
- ●変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。

