


玄関引戸・ドア用中折網戸 取付説明書



玄関引戸に取付ける場合。

引戸の内障子側に
取付けてください。




単体ドアに取付ける場合。

単体ドアに取付ける場合は製品
が垂直になるよう注意しながら、
室内側の木額縁に取付けます。





ランマ／袖付ドアに取付ける場合。

ランマ／袖付ドアに取付けの場合は
取付枠（別売品）とセットでの取付
けとなります。
取付枠については、販売店にご相談
ください。




取付けおよび調整の仕方。

上枠にはスプリングが
内蔵されていますので、
高さ調整は自動的に行
われます。




巾調整は片側2ヶ所
（①②、③④）づつ、
矢印のねじをゆるめて
調整してください。


0～20mm



20mm以下の巾調整ですむ場合は、
吊元の反対側で調整すると作業が楽
に済みます。




吊元側の調整が必要な場合は、
①下ストッパーにセット
されている②スライド駒
をドライバーで持ち上げ
てはずし、上枠の上スト
ッパーのねじをゆるめて
網戸を移動してから調整
してください。



スライド錠のツマミの取りはずし

スライド錠のツマミは、網戸の中央框の裏表
の両側についています。
網戸を取付けた後で、室外側のツマミをはずし
てください。



- ① スライド錠のケースを止めている
ねじ（2本）を外してください。
- ② ケースの中から、ツマミを取り出
してください。
- ③ ケースをねじで締め直し、ケース
の穴を付属品の両面テープ付きの
シールでふさいでください。

左右勝手を変更する場合

- ① 網戸のスライド駒を押し上げて、
下ストッパーよりはずしてください。
- ② 下ストッパーをマイナスドライバー
で押し上げてはずし、反対側の下枠
のレールに押し入れてください。
- ③ 上ストッパーの締付けねじをゆるめ、
上ストッパーの向きを変えてから、
上枠内の止め金具と一緒に反対側に
移動して戸車を止めてください。
- ④ 網戸のスライド駒を下ストッパーに
セットしてください。

