

マドロール 巻取り速度調整方法

回転調整方法

本製品は、製造時に調整を行なっておりますが、取付け場所の状況により収納速度の調整が必要となります。

1. ケースカバーを右図のように開きます。
2. 調整部が見える位置までネットを引き出します。
3. マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行います。


強の方向に回す : 収納速度が上がります。

弱の方向に回す : 収納速度が下がります。

※図は網戸本体が内観右側の場合を表しています。
内観左側の場合は、調整部は下側となります。



ケースカバーは、開くと取外し可能な機構となっています。落下の恐れがありますので、開いたまま手を離れた状態で放置しないでください。



巻取り速度調整部

弱

強

